


Леггинсы

Представленный ниже чертеж леггинсов создан для бязластичных тканей (т.е. ткани растягиваются по долевым и поперечным нитям). Эластичность ткани для данной модели не должна быть меньше 20%. Она определяется в процентах и вычитается из плоскостных и объемных мерок (см. таблицу). Рекомендуется до построения чертежа проверить эластичность ткани.

1 Отмерить на вертикали отрезки:


- 1-2 Высота сидения (здесь: 21,2 см).
- 2-3 Высота колена (здесь: 31,8 см).
- 2-4 Длина шага (здесь: 79,5 см).
- Расстояние между точками 4-5 определяет величину уменьшения длины брюк (в данном случае — до щиколоток). Длина брюк может быть «три четверти», или выше колен для «велосипедных» брюк, или произвольная.
- 3-6 Высота икры (здесь: 15,9 см).



- Отрезок 2-7 равен 1/10 Об плюс 3 см (здесь: 7 см).
- Через все точки, кроме точки 4, провести горизонтальные линии в обе стороны.
- Отрезок 2-8 равен 1/4 Об.
- Отрезок 2-9 равен 1/4 Об.
- Через точки 8 и 9 провести перпендикуляры вверх до пересечения их с линией талии (см. рис. 1) — получены точки 11 и 10 соответственно.
- Расстояние между точками 8-12 равно 1/10 от 1/2 Об плюс 1-2 см.
- Расстояние между точками 9-13 равно 1/10 Об.
- Величина отрезка 6-14 равна 1/2 Обхвата икры.
- Величина отрезка 6-15 равна 1/2 Обхвата икры.
- Соединить точку 13 с точкой 14, а точку 12 с точкой 15 прямыми вспомогательными линиями.
- Отрезок 5-16 равен 1/2 Ширины низа (или Обхвата щиколотки).
- Отрезок 5-17 равен 1/2 Ширины низа (или Обхвата щиколотки).
- От точек 16 и 17 отмерить по 1 см внутрь и начертить соединительные линии к точкам 14 и 15.
- Начертить линию шагового среза (в соответствии с рис. 1) на передней половинке, соединяя точки 17, 15, 12.
- Отрезок 11-18 равен 1 см.
- Расстояние между точками 8 и

8а равно половине длины отрезка между точками 8 и 12. Начертить вспомогательную линию 8а-12. Начертить линию среза банта по лекалам, в соответствии с рис. 1.

Отрезок 10-19 равен 3 см. Длину линии шагового среза передней половинки перенести на заднюю половинку. Начертить линию среднего среза задней половинки. Линию среднего среза продлить вверх. Отрезок 19-20 равен 4-5 см. Отрезок 1-21 равен 1,5-2 см. Начертить линию талии. Для обработки верхнего среза брюк эластичной тесьмой запроектировать припуск на обработку шириной 2-3 см (заштрихованная область на рис. 1).



Построение чертежа брюк на фигуру с отклонениями от условно-типовой (параметры, полученные в результате измерений)

Тu	От	Обхват талии	76 см	1/2	1/4
Hu	Об	Обхват бедер	100 см - 15-20%	= здесь: 80 см	40 20
Wu	Ои	Обхват икры	35 см - 15-20%	= здесь: 28 см	14
Fw	Шн	Ширина низа (ШН)	24 см - 15-20%	= здесь: 19,2 см	9,6
Su	Дсб	Длина брюк сбоку (от талии до стопы)	106 см		
Lbh	Вс	Высота сидения (от талии до подъягодичной складки)	26,5 см - 15-20%	= здесь: 21,2 см	
Schr	Дш	Длина шага (длина ноги до подъягодичной складки - Дсб - Вс)	79,5 см		
Kuh	Вк	Высота колена (1/2 Дш - 1/10 Дш)	31,8 см		
Wdh	Вик	Высота икры (1/2 Высоты колена)	15,9 см		